

※仕様・数量は変更になる可能性があります。事前にお問い合わせ下さい。

※基本仕込みから変更された場合は、現状復帰をお願いします。

※カラーフィルターはお持ち込みください。

※非常灯の消灯はできませんのでご了承ください。

※バトンのUP、DOWNはできません。

※回路は直回路を含め、全てT型コネクターです。

※調光回路は2kwユニットです。

※直回路はSUS→9回路、FLOOR→6回路のTOTAL15回路です。回路、スポットの配置は別紙参照ください。

※NODEはSUS→4LINE、FLOOR→2LINEのMax6LINE使用出来ます。

【 調光システム 】

品目	品番	常設数	移動数	備考
コントロール卓	Avolites Quartz v15.1	1		
	Avolites Titan Mobile Wing	1		
	液晶モニター	1		

【 照明器具 】

品目		常設数	移動数	備考
PAR-56 / 5N		63	10	
PAR-56 / 5M (ノーマル球)		8	4	
PAR-56 / 5M (ロングライフ球)		12	0	ノーマル球より少し暗いです
PAR-64 / 5M (ショートパー)		0	8	ダボ付、ダブルアーム
ETC Source Four 436		6	6	
丸茂1kw FQ		4	4	
FQF-500w		8	10	
2灯ミニブル		4	6	300W球
			8	500W球
伊東洋行 LED Quad Par (7ch)	https://x.gd/QmBqLL	16	6	
LED Wash Moving EXCEED (14ch)		12	2	※移動不可
ROBE Spikie (Mode1 27ch)	https://x.gd/DZ68Cs	5	4	
AYRTON Diablo-S (Standard 36ch)	https://x.gd/QSUhl		1	Set ¥33,000(税込)

【 ピンスポット 】※有料

品目	品番	常設数	移動数	備考
1kwクセノンピンスポット	UXL-1000PR	2		¥11,000(税込)

【 スモークマシン 】※有料

品目	品番	常設数	移動数	備考
スモークマシン	Antari F-1	1		¥11,000(税込)

【 アクセサリー 】

品目		常設数	移動数	備考
スタンド			8	
ベース			20	
予備ハンガー(鉄)			10	
色シート各種				お問い合わせください
6インチ			18	
7インチ			111	
8インチ		4	15	

【 ケーブル 】

品目		常設数	移動数	備考
T短ケーブル			31	
Tタコ		20	25	
T 2ch ボーダー(5m)			6	
T 3ch ボーダー(10m)			1	
T-平 変換		8	7	
T-平 2又			1	
平行延長	10m		2	
	5m		15	
	2m		13	
DMX 5ピン	10m		14	
	5m		42	
	2m		20	
その他			数種	お問い合わせください

新宿FACE

CH LIST NO1

CH	NAME	Address	LINE	POSI	CH	NAME	Address	LINE	POSI	CH	NAME	Address	LINE	POSI
1	Par-1	1	A	5SUS	31	Par-17	31	A	2SUS	61	3SUS×4	61	A	3SUS
2	Par-2	2	A	5SUS	32	Par-18	32	A	2SUS	62	3SUS×1	62	A	3SUS
3	Par-3	3	A	5SUS	33	Par-19	33	A	2SUS	63	500w FQ×4	63	A	1SUS
4				5SUS	34	SIDE-1	34	A	1SUS	64	GOBO-2	64	A	客席ボタン
5				5SUS	35	SIDE-2	35	A	1SUS	65	Nishi×1	65	A	客席ボタン
6				5SUS	36	500w FQ-1	36	A	1SUS	66	GOBO-1	66	A	客席ボタン
7				5SUS	37	500w FQ-2	37	A	1SUS	67	L.L Nishi	67	A	客席ボタン
8	Par-4	8	A	5SUS	38	500w FQ-3	38	A	1SUS	68	GOBO-3	68	A	客席ボタン
9	Par-5	9	A	5SUS	39	500w FQ-4	39	A	1SUS	69	Higashi×1	69	A	客席ボタン
10	Par-6	10	A	5SUS	40	SIDE-3	40	A	1SUS	70	GOBO-4	70	A	客席ボタン
11	Par-7	11	A	4SUS	41	SIDE-4	41	A	1SUS	71	L.L Higashi	71	A	客席ボタン
12				4SUS	42	CL-1	42	A	客席ボタン	72	L.L Minami	72	A	客席ボタン
13	SUS 空き回路	13	A	4SUS	43	CL-2	43	A	客席ボタン	73	Minami×1	73	A	客席ボタン
14	Par-8	14	A	4SUS	44	CL-3	44	A	客席ボタン	74	GATE SR	74	A	客席ボタン
15	Par-9	15	A	4SUS	45	SR Fr-1	45	A	客席ボタン	75	GATE SL	75	A	客席ボタン
16	SUS 空き回路	16	A	4SUS	46	SR Fr-2	46	A	客席ボタン	76	#86 Minami	76	A	客席ボタン
17				4SUS	47	SR Fr-3	47	A	客席ボタン	77	#86 Kita	77	A	客席ボタン
18	Par-10	18	A	4SUS	48	SL Fr-1	48	A	客席ボタン	78	2L Kita	78	A	客席ボタン
19	SUS 空き回路	19	A	3SUS	49	SL Fr-2	49	A	客席ボタン	79	2L Higashi	79	A	客席ボタン
20			A	3SUS	50	SL Fr-3	50	A	客席ボタン	80	2L Minami	80	A	客席ボタン
21	SUS 空き回路	21	A	3SUS	51	Floor 空き回路	51	A	Floor	81	2L Nishi	81	A	客席ボタン
22				3SUS	52	Floor 空き回路	52	A	Floor	82	Floor 空き回路	82	A	Floor
23				3SUS	53	Floor 空き回路	53	A	Floor	83	Floor 空き回路	83	A	Floor
24	SUS 空き回路	24	A	3SUS	54	Floor 空き回路	54	A	Floor					
25	Par-11	25	A	2SUS	55	Floor 空き回路	55	A	Floor	128	客電 1	128	A	
26	Par-12	26	A	2SUS	56	Floor 空き回路	56	A	Floor	129	客電 2	129	A	
27	Par-13	27	A	2SUS	57	Floor 空き回路	57	A	Floor	130	客電 3	130	A	
28	Par-14	28	A	2SUS	58	Floor 空き回路	58	A	Floor	131	客電 4	131	A	
29	Par-15	29	A	2SUS	59	Floor 空き回路	59	A	Floor	132	客電 5	132	A	
30	Par-16	30	A	2SUS	60	Floor 空き回路	60	A	Floor	133	客電 6	133	A	

新宿FACE

CH LIST NO2

[illegible]